

TOSHIBA

東芝HDD&DVDビデオレコーダー

RD-XD91/RD-XD71

1


接続・設定早わかり

本紙では基本的な接続と設定について説明しています。


本体とテレビを接続しましょう

1


箱の中身を確認します




本体 1台




(単四乾電池2個)
ワイヤレスリモコン 1個




同軸ケーブル (75Ω) 1本




映像・音声接続コード 1本



電源コード 1本



モジュラー分配器 1個



電話機コード 1本

・本紙（接続・設定早わかり）①

・基本操作早わかり②

・取扱説明書・接続・設定編③

・取扱説明書・操作編④

・取扱説明書・応用編⑤

・B-CAS カード 1 枚（B-CAS カードは説明紙に付いています。）


・BS・110 度 CS デジタル放送受信契約申込書一式

3

リモコンに乾電池を入れます


1

ふたをはずす




2

乾電池を入れる



3

ふたを閉める



4


本機のリモコンでテレビを操作するには

（初期設定は「東芝00」に設定されています。）

1

放送切換を押したまま、テレビのメーカー番号を番号ボタンで入力する

放送切換

押したまま → 

2

放送切換から指を離す

メーカー番号が設定されます。

メーカー	メーカー番号	メーカー	メーカー番号
東芝	00	三洋	A 08
松下	A 01	三洋	B 09
松下	B 02	ソニー	10
日立	03	N E C	11
三菱	04	富士通ゼネラル	12
シャープ A	05	パイオニア	13
シャープ B	06	エプソン	16
日本ビクター	07		

2

アンテナ・テレビと接続します

地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。
現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応している場合はそのままお使いになれます。
（お取り替えや調整が必要な場合もありますので、接続の前にご使用のアンテナの種類などを必ずご確認ください。）

テレビ背面

本機背面

1

地上デジタル入力端子に市販の同軸ケーブル（75Ω）をつなぎます。

2

壁のアンテナ端子

3

VHF/UHF入力端子に市販の同軸ケーブル（75Ω）をつなぎます。

4

テレビ側のVHF/UHF入力端子と、本機のVHF/UHF出力端子を付属の同軸ケーブル（75Ω）でつなぎます。

5

テレビと本機を付属の映像・音声接続コードでつなぎます

6

電源コードを電源入力端子に差し込む

7

最後にコンセントに差し込みます。

分配器（市販品）

UHFアンテナ

VHFアンテナ

混合器（市販品）

今までテレビに接続していた同軸ケーブル（75Ω）をお使いください。

必要に応じて接続します。詳しくは → 応用編 10 ページをご覧ください。

アンテナプラグが端子と合わないことがあります。その場合は、端子に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めください。

垂鉛ダイカスト製（接栓一体型）を使用してください。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■よりよい映像でご覧になりたいときは

映像（黄色）のかわりに、S 映像接続コード（市販品）でテレビの S1 映像入力端子と接続します。

→ 接続・設定編 14 ページをご覧ください。

D 端子付きテレビの場合は、D 端子ケーブル（市販品）で接続する方法もあります。

→ 接続・設定編 19 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS 音声や AAC に対応した AV アンプと接続するには、光デジタルケーブル（市販品）または HDMI ケーブル（市販品）で接続します。

→ 接続・設定編 19 ページをご覧ください。

■CATV（ケーブルテレビ）

CATV 用ホームターミナルがある場合、その取扱説明書をご覧ください。

→ 接続・設定編 21 ページをご覧ください。

■BS・110 度 CS デジタル放送

本機は、BS・110 度 CS デジタル放送を受信することができます。専用、または共用のアンテナと接続します。

→ 接続・設定編 17 ページをご覧ください。

その他の本機に対応の外部機器などの接続については取扱説明書「接続・設定編」をご覧ください。


79101396
© PM0023187011

本体の設定をしましょう

1

B-CAS(ビーキャス)カードを入れる


- 付属のB-CASカードは、放送受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本機に挿入しておいてください。
- 付属のB-CASカードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をするときに付属の加入申込書に必ず貼ってください。



2

電源を入れる

本体の または
リモコンの を押す



●電源を切るには…

本体の またはリモコンの
 を押す

電源がはいると、本体の電源インジケーターが、赤（待機状態）から緑（電源入り状態）に変わります。
画面に「読み込み中」のマーク（アイコンと呼びます）が表われ、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

画面右上に「処理中」のアイコンが表示され、電源インジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

3

チャンネル設定をする

※地上アナログ設定、デジタル放送設定、デジタル放送のお知らせを表示する場合は、設定メニューを表示する前に本体の もしくはリモコンの を押して、VRに切り換えてください。

地上デジタル放送のチャンネル設定

地上アナログ放送のチャンネル設定

方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で「設定メニュー」を選び、 を押す

方向ボタン(▲/▼)で「チャンネル/入力設定」を選び、 を押す


1	「地上アナログ設定」を選び、 を押す	3	お住まいの都道府県を選び、 を押す 東京都の場合
2	「地域選択」を選び、 を押す	4	お住まいの地域名を選択し、 を押す 東京23区の場合
3	「デジタル放送設定」を選び、 を押す	5	「初期スキャン」を選び、 を押す
4	「初回設定」を選び、 を押す	6	お住まいの地方を選び、 を押す
5	「チャンネル設定」を選び、 を押す	7	お住まいの都道府県または地域を選び、 を押す
6	「地上D自動設定」を選び、 を押す		

●初期スキャンが自動的にはいります。
●設定された内容を確認するかどうかの、選択画面が表示されます。確認する場合は「はい」を、確認しない場合は「いいえ」を選び、「決定」を押してください。

設定メニューを終了するとき
は を押します。

4

番組表の設定をする




番組表について

番組表のデータは、地上アナログ放送波やデジタル放送波、インターネットから取り込むことができますが、ここでは地上アナログ放送波（ADAMS）からデータを取り込むための設定を説明します。番組表を利用することで、録画予約が簡単にできるようになります。

※ ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service

- テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組データを、アンテナを通して自動受信します。

※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMSからのデータを利用できません。



ADAMSの特長は？

- インターネット環境がなくても、番組データが取り込めます。
- 8日分の番組データを取り込みます。
(地域によっては2日分の場合や、提供されていない場合があります。)
- 1日2回の選択した時刻に番組データを自動受信します。
- テレビの放送波（地上アナログ放送）を利用して、本機の時刻を自動調整します。

番組データを取り込むときは…


通常は地上アナログ放送のチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信できますが、番組データが取り込めない場合は 接続・設定編 45 ページをご覧ください、以下の設定を確認してください。

番組ナビ設定画面で



「ADAMS設定」の「受信確認」を選ぶ

- 「受信確認」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認し、メッセージを表示します。(受信確認には最大で約5分かかります。)
- 受信確認ができなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてください。



受信チャンネルを確認し、
決定を押す

本機をお使いになっている地域のテレビ朝日系列のチャンネル（ADAMSを受信するチャンネル）を選択します。

5

テレビ画面形状の設定をする

お使いのテレビに合わせて設定しましょう！
正しく設定していないと、映像をきれいに表示できない場合があります。

1 を押す
設定メニューを終了するとき
は を押します。

2 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)で「設定メニュー」を選び、 を押す	4 方向ボタン(▲/▼)で「TV画面形状」を選び、 を押す
3 方向ボタン(▲/▼)で「操作・表示設定」を選び、 を押す	5 接続しているテレビに合わせて方向ボタン(▲/▼)で選択し、 を押す

時刻設定について
本機の時計が正しく設定されていない場合は 接続・設定編 31 ページの操作方法で設定してください。

●テレビの画面形状について

4:3LB:
従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。
ワイド映像を再生するとき、上下に黒い帯を付けて正しく見えるようにします。
(LB=Letter Box (レターボックス))

4:3ノーマル:
従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。
ワイド映像を再生するとき、テレビ画面全体に表示します。
画面の片側または両側の映像部分がカットされます。

16:9ワイド:
16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:
16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。
4:3の映像を再生したときに、左右が伸びて表示される場合は、この設定にします。
左右に帯が付きませんが、正しく見えます。
プラズマテレビなどでこの状態の映像を長時間ご覧になると、画面に焼付きを生じることがあります。
プラズマテレビなどには、帯の部分明るくして焼付きを軽減する機能が付いている場合がありますので、テレビの取扱説明書をお読みの上、その設定されることをお勧めします。